MJQ-V1

ASSEMBLY Instructions



If you have any questions, please contact customer service email:

AfterSales9527@outlook.com


⑪ x6
C
Fx6
Ex6
Gx6
Hx6
A
A
J
D
B
B
①
①
①
①


A
x2
B
x2
C
x1
D
x1
E
x6
F
x6
G
x6
H
x6
J
x1
①
x6（1 spare）
②
M6x28
x81（5 spares）
③
M6x12
x41（3 spares）
④
x5
⑤
M6x40
x14（2 spares）
⑥
x2
⑦
x1
⑧
a
b
c
x2
⑨
x5（1 spare）
⑩
x1
⑪
x6

01









x2

02









x2

03





04





05


Gx6
②x12
⑥x1


G
G
C
G
A
G
D
G
G
B
G
BEHIND
BEHIND
FRONT

06


⑪x6
③x18
⑥x1


C
A
D
B
BEHIND
FRONT

07





08





09





10





11





FRONT

12





FRONT

13







FRONT